

Használati útmutató

A DELÍCIA díszítő kanál kiváló tányérok dekorálásához, sós és édes ételek ízléses díszítéséhez.

Öntetek

A tányér díszítéséhez válassza a megfelelő öntetet az étel fajtájától függően.

Öntetek édes ételekhez: olvadt csokoládé, simára mixelt gyümölcs cukorral, édes sűrített tej, sodó, ízesített tejszín, cukormázak stb.

Öntetek sós ételekhez: balzsamecetkrém, ízesített hígított majonéz, demi-glace mártás, Hoisin féle sűrűbb mártások, stb.

Öntetek salátákhoz: balzsamecetkrém, simára mixelt zöldség vagy gyümölcs püré, dresszingek, ízesített hígított majonéz, stb.

Dekorálás és díszítés

Tányérok dekorálása: Helyezze a lecsatolható átlátszó hegyet a díszítő kanálra, és töltsen meg a kanalat a tálból az elkészített öntettel. Helyezze a kanalat a tányér fölé, a hegygel érintse meg a tányér felszínét és összefüggő húzásokkal írjon, vagy díszítsen. Különösen hatásos eredményt érhet el különböző színű öntetek fokozatos felvitelével és egymás átfedésével.

Ételek dekorálása: Az ételeket díszítse a kanál összefüggő mozdulataival a felületük felett.

A díszítés alatt a kanalat tegye földre elcsúsztatva a tál peremén.

Jó ötlet

A töltelék optimális sűrűségét igazítsa a dekoráció és az étel fajtájától függően.

Töltelék hígítása: Ha a töltelék túl sűrű, hígítsa vízzel egyenesen a tálban, cukros főzettel, tejjel vagy tejszínnel, illetve édes ecettel, stb.

A könnyebb díszítés érdekében a tölteléket (pl.: csokoládés vagy gyümölcsös topping, vagy olvasztott csokoládé) röviden melegítse közvetlenül a tálban mikrohullámú sütőben.

Töltelék sűrűsítése: Ha a töltelék túl híg, sűrűsítse étkezési keményítővel, zselatinnal vagy sűrűsítse főzéssel.

Karbantartás

A díszítő kanál, lecsatolható díszítő hegy, valamint a műanyag tál mosogatógépben való tisztításra alkalmas.